



Vejledning til opsætning af WCS-0010

1. Skru antennen på kameraet. Antennen monteres på gevindet øverst til højre på bagsiden.
2. Montér det gule netværkskabel imellem tilslutningen "LAN" på bagsiden af kameraet, og en switch/router på dit netværk.
3. Sæt strøm til kameraet. Tilslutningen er markeret med "Power" på bagsiden. Kameraet er klar når lampen "Power" på forsiden af kameraet lyser konstant.
4. Sæt den medfølgende CD i CD-Rom drevet i din computer. CD-en bør starte automatisk.
 - a. **Hvis du benytter Windows XP**
 - b. I menuen som kommer frem vælges "Camera Wizard".
 - a. **Hvis du benytter Windows Vista eller Windows 7**
 - b. Vælg "Åbn mappe for at vise filer".
 - c. Dobbeltklik på mappen "CameraWizard".
 - d. Højreklik på filen "CameraWizard", og vælg "Kør som administrator". I dialogboksen klikkes på knappen "Ja".
5. Klik på knappen "Setup Camera". Programmet begynder nu at søge efter kameraet på dit netværk.
6. Når søgningen er færdig bør du se oplysninger om kameraet. Klik på knappen > nederst til højre.
7. I feltet "Administrator Name" indtastes: administrator
8. I feltet "Administrator Password" indtastes intet. Password kan senere ændres i administrationen til kameraet.
9. Klik på knappen "OK".
10. Nu kan du indstille dit kamera. I feltet "Device Name" kan du indtaste et navn du kan bruge til at genkende kameraet, f.eks. "Kontor". "Description" er en kort beskrivelse, f.eks. "Sydlige vindue". "Time Zone" er den tidszone kameraet befinder sig i. I Danmark er tidszonen "(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen". "Local Date" er datoen, angives i

rækkefølgen "Måned" / "Dag" / "År". "Local Time" er tiden i 12-timers format. AM er kl. 00-11, og PM er kl. 12-23.

11. Klik på knappen >.
12. Nu kan du vælge imellem fast IP-adresse eller dynamisk IP-adresse. For denne vejledning benytter vi en dynamisk IP-adresse. Klik på knappen >.
13. Dette er en oversigt over de indstillinger kameraet har nu. Notér "IP Address", den skal du bruge senere. Klik derefter på knappen >. Klik på knappen "OK". Kameraet gemmer nu alle indstillingerne.
14. Klik på knappen "OK" for at afslutte guiden.
15. Kameraet har nu gemt de grundlæggende indstillinger.

Opsætning af trådløs adgang.

1. Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer.
2. I adresselinien skrives den IP-adresse som du noterede tidligere.
3. Øverst til højre i vinduet klikkes på "Administration". Hvis du bliver spurgt efter brugernavn og adgangskode benyttes "administrator" som brugernavn. Adgangskoden er blank.
4. I menuen til venstre vælges "Wireless".
5. Her skal du minimum udfylde "SSID" (navnet på dit trådløse netværk) og "Security System". Disse oplysninger kan du bede om fra administratoren af dit netværk.
6. Når du har udfyldt klikkes på "Save".
7. Nu skal kameraet genstartes for at aktivere den trådløse tilstand. Tag strømstikket ud af kameraet. Tag netværksstikket ud af kameraet. Sæt strøm til kameraet.
8. Kameraet er klar når lampen "Power" på forsiden af kameraet lyser konstant.
9. Nu skulle du have trådløs adgang til dit kamera igennem din webbrowser.

